

EcoKill LED

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ • #299938 / #299945

ПРОИЗВОДИТЕЛ	Albert Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Germany +49 8086 933-100 info@kerbl.de www.kerbl.de
ДИСТРИБУТОР	Евро Пест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 тел. 0879400500 имейл: order@otrovi.com

ВАЖНО: Прочетете преди първото включване. Уредът е само за закрити помещения и не е подходящ за обори, плевни, конюшни или места със запалими пари, експлозивен прах или запалими течности.

1. Предназначение и действие

EcoKill LED привлича летящите насекоми с UV светлина към високоволтова решетка. При контакт те се унищожават, а падналите насекоми се събират в изваждаща се тава.

ОПАСНОСТ - ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ. Не докосвайте вътрешната решетка. Преди преместване, почистване или поддръжка изключете уреда и извадете щепсела.

2. Подготовка и монтаж

Разпаковайте внимателно и проверете уреда, кабела, веригата и тавата. Напрежението на табелката трябва да съответства на мрежата. Не използвайте повреден уред или кабел; ремонтите се извършват само от производителя, сервиз или квалифицирано лице. Поставяне: върху равна, суха и стабилна основа, далеч от запалими материали и деца, със свободен достъп от двете страни. Окачване: закрепете сигурно веригата и монтирайте на 1,5-3,0 m над пода. Избягвайте силна конкурентна светлина и течение. Не монтирайте на открито.

3. Работа

След правилно позициониране включете уреда към мрежата. UV светлината привлича летящите насекоми към решетката, а унищожените насекоми падат в събирателната тава. За добра ефективност оставете свободен достъп от двете страни и ограничете силното течение и други ярки светлинни източници.

4. Почистване и поддръжка

Изключете уреда и извадете щепсела. Изпразвайте тавата минимум веднъж седмично; тя може да се изплакне с вода, но трябва да е напълно суха преди поставяне обратно. Защитната и високоволтовата решетка и UV лампите почиствайте със суха кърпа или четка. Не потапяйте уреда във вода и не използвайте водна струя.

5. Мерки за безопасност

Само за закрити помещения. Не използвайте в обори, плевни, конюшни и сходни места; при запалими пари, експлозивен прах или запалими течности; или близо до леснозапалими материали. Пазете от вода и влага. Не дърпайте кабела за изключване и не пренасяйте уреда за него; пазете кабела от топлина, масло и остри ръбове. Дръжте извън обсега на деца; деца не трябва да играят с уреда. Деца над 8 г. и лица с намалени способности могат да го използват само под надзор или след инструкции за безопасна употреба. Почистване и поддръжка от деца - само под надзор. Използвайте само оригинални части; повреден кабел се подменя от производителя, сервиз или квалифицирано лице.

6. Технически характеристики

Характеристика	#299938	#299945
Захранване	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Мощност	14 W	16 W
Високо напрежение	2200 V	2200 V
Макс. площ	до 150 m ²	до 200 m ²

7. Съхранение и изхвърляне

Съхранявайте на сухо и безопасно място, извън обсега на деца, и проверявайте периодично кабела, корпуса и решетките. След края на експлоатационния живот не изхвърляйте с битовите отпадъци - предайте в пункт за събиране/рециклиране на електрическо и електронно оборудване според местните изисквания.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изготвено по оригиналното ръководство на производителя. При несъответствие следвайте оригиналното ръководство и означенията върху конкретния уред.