ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Уред за прогонване на животни с PIR датчик за движение, на батерии

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 60036 · Захранване 3 x AA (не са включени) · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът прогонва котки, кучета и други свободно движещи се или скитащи животни от Вашия имот или градина. Работи с батерии, затова може да се монтира и там, където няма електрически контакт. Предназначен е само за употреба във Вашия собствен имот.

НАЧИН НА РАБОТА

Пасивният инфрачервен (PIR) датчик улавя движение в сектор от ок. 110° и на разстояние до ок. 10 m. Щом улови движение, уредът излъчва високочестотен звук 16–60 kHz, който дразни животните. Звукът спира ок. 10 секунди след като животното напусне зоната. Докато звукът е активен, свети LED светодиодът. Когато няма движение, уредът мълчи.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

1. Отворете капака на отделението за батерии.
2. Поставете 3 батерии AA (Mignon), като спазвате полярността.
3. Затворете капака.

- Не смесвайте стари и нови батерии, нито обикновени и акумулаторни.
- Извадете батериите, ако уредът няма да се използва дълго – изтекли батерии могат да го повредят трайно.

МОНТАЖ И РАЗПОЛАГАНЕ

1. Изберете открито място, покрай което животните минават, преди да влязат в градината или имота.
2. За котки и малки кучета поставете уреда възможно най-близо до височината на ушите им – ок. 50 cm до 1 m от земята.
3. Насочете уреда хоризонтално към зоната за защита – не го накланяйте надолу.
4. В обхвата на датчика не трябва да има храсти и клони – движението им от вятъра може да задейства уреда.
5. Не насочвайте уреда към съседни имоти и обществени площи.
6. При големи градини с гъста растителност може да е нужен повече от един уред.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Някои хора с добър слух за високи честоти могат да чуват уреда.
- Данните за датчика са ориентировъчни – времето и околната среда намаляват чувствителността му. При много горещо време датчикът може да не улови животните.
- При продължителни температури под 0 °C приберете уреда на закрито – студът намалява капацитета на батериите.
- Използвайте уреда само с предвидените батерии. Ремонт – само от специалист, с оригинални резервни части.
- Преценете дали уредът е подходящ за конкретното място.
- Съхранявайте уреда, батериите и опаковката извън обсега на деца. Предавайте уреда на друго лице заедно с инструкцията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC 60036
Захранване	3 x AA Mignon (не са включени)
Честота	16–60 kHz ±10 %
Обхват на действие	10 m радиус на открито
PIR датчик	ъгъл ок. 110°, обхват до ок. 10 m
Време на пауза	ок. 2 сек.
Изключване на звука	ок. 10 сек. след напускане на зоната

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Не изхвърляйте батериите с битовите отпадъци. Върнете ги в търговския обект или в пункт за събиране на негодни батерии – само в разредено състояние и със залепени полюси срещу късо съединение.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. В края на жизнения му цикъл го предайте в пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (знак със задраскан контейнер). Изхвърляйте опаковката разделно. Информирайте се в общинската администрация за най-близкия пункт.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC Europe, Osterbachstr. 4/1, 72186 Empfingen, Германия · support@isotronic24.com

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.