ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Уред за прогонване на змии и подземни гризачи с вибрации и честота, на батерии

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 70048 · Захранване 4 x D (не са включени) · IP65 · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен за прогонване на змии и подземни гризачи – къртици, полевки и други животни, живеещи в почвата, както и мравки. Използва се на открито – в градини, ливади и други площи, където се задържат нежелани животни. Уредът не убива животните, а ги кара да напуснат зоната.

НАЧИН НА РАБОТА

Уредът излъчва в почвата трептения с честота 400 Hz ± 50 Hz. Редувайки се с тях, вграден вибрационен мотор подава вибрации в земята. Вибрация и честотен тон се редуват през ок. 50 сек. Зоната на действие е до ок. 1000 m² и зависи от вида на почвата.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ И ВКЛЮЧВАНЕ

1. Отворете уреда, като завъртите зелената глава на половин оборот.
2. Издърпайте държача за батерии и поставете 4 батерии D (Mono). Започнете от пружината, за да не я огънете. Спазвайте полярността (+/-). Препоръчват се алкални батерии.
3. Върнете държача в корпуса и затворете уреда плътно чрез завъртане.
4. Уверете се, че зелената силиконова капачка покрива цялата глава.
5. Натиснете бутона ON/OFF в горната част. Уредът потвърждава включването със звуков сигнал или вибрация от ок. 2 сек. Задръжте уреда с двете ръце 2 минути.
6. За изключване натиснете бутона отново – уредът издава кратък сигнал или кратка вибрация.
7. Тестов режим: задръжте бутона по-дълго – уредът редува кратки сигнали и вибрации без пауза.

МОНТАЖ

1. Проверете с ръка дали усещате вибрацията.
2. Забийте уреда в почвата на 2/3 от дължината му.
3. При много суха и твърда почва първо направете дупка, поставете уреда и уплътнете пръстта около уреда.
4. Никога не забивайте уреда директно в къртичината.

РАЗПОЛАГАНЕ – ОСТАВЕТЕ ПЪТ ЗА БЯГСТВО

- Започнете прогонването непосредствено до къщата и продължете към границите на имота.
- Поставете уреда така, че животните да могат да напуснат имота.
- Ако използвате няколко уреда, не ги монтирайте в ъглите на имота – така затваряте животните в средата.
- След ок. 5–6 седмици преместете уреда/уредите с ок. 4–5 m по посока на пътя за бягство (фаза 1 → фаза 2).
- Тръби, основи, бордюри на лехи и бетонни плочи намаляват разпространението на вълните и ефективността.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Животните реагират различно. Ефектът може да стане трайно видим едва след няколко дни или седмици.
- В началото къртиците и полевките може да ровят по-активно и да се появят повече къртичини. Ако това продължи дълго, проверете разполагането – вероятно няма ясен път за бягство.
- При продължителни температури под 0 °C или силен снеговалеж извадете уреда от почвата и го съхранявайте на топло – замръзналата почва може да повреди корпуса, а студът изтощава батериите.
- Изваждайте уреда от почвата внимателно, без рязко дърпане – уплътнената почва може да отчупи върха.
- Използвайте уреда само с предвидените батерии. Ремонт – само с оригинални резервни части.
- Уредът не е предназначен за лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания. Пазете уреда, батериите и опаковката от деца.
- Преценете дали уредът е подходящ за конкретното място. Предавайте уреда на друго лице заедно с инструкцията.

ПОДДРЪЖКА

- Проверявайте редовно дали уредът работи. Ако не работи нормално, сменете батериите.
- След големи температурни разлики или силни валежи вътре може да се събере конденз – подсушете вътрешността, батериите и държача за батерии.
- Извадете батериите, ако уредът няма да се използва дълго.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC 70048
Захранване	4 x D Mono (не са включени)
Работна честота	400 Hz ± 50 Hz, саморегулираща се
Зона на действие	до 1000 m², според почвата
Интервал	ок. 2 сек. работа, ок. 50 сек. пауза
Превключвател	ON/OFF на зеления капак
Защита	IP65, устойчив на атмосферни влияния

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Не изхвърляйте батериите с битовите отпадъци. Върнете ги в търговския обект или в пункт за събиране на негодни батерии – само в разредено състояние и със залепени полюси срещу късо съединение.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. В края на жизнения му цикъл го предайте в пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (знак със задраскан контейнер). Изхвърляйте опаковката разделно.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC Europe, Osterbachstr. 4/1, 72186 Empfingen, Германия · support@isotronic24.com

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.

Превод на оригиналната инструкция на производителя (ред. 03/26) · Електронна версия BG 11/2026