# ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

**Уред за прогонване на оси и молци на батерии**

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 92420 · Захранване 6 V (6 x AAA) · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен за превантивно прогонване на оси, хранителни и дрешни молци от озвучената зона. Работи с батерии и не се нуждае от захранване от мрежата.

**Уредът не може да прогони вече съществуващо гнездо на оси.** Използвайте го превантивно и допълнително поставете макет на осово гнездо, за да предотвратите заселване.

## НАЧИН НА РАБОТА

Уредът излъчва ултрависоки тонове, които смущават възприятията на осите и молците, така че насекомите се чувстват неприятно в озвучената зона. Интервалното превключване не позволява привикване. Допълнително уредът излъчва електромагнитни сигнали. Цикълът е 2 секунди работа и 10 секунди пауза.

## ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

1. Свалете капака на корпуса.
2. Извадете старите батерии, ако има такива.
3. Поставете 6 нови батерии тип AAA (Micro), като спазвате полярността, показана на дъното на държача.
4. Поставете капака и го натиснете силно, докато щракне.

Внимавайте изолационната обвивка на батериите да не е повредена и да не се повреди при поставянето. Повредата може да доведе до късо съединение и прегряване.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Поставете уреда така, че зоната, която искате да защитите, да е пред него. Звукът се разпространява във формата на фуния и защитената зона трябва да е вътре във фунията.
2. Оставете на осите и молците възможност да избягат.
3. Не поставяйте препятствия пред уреда. Шкафове, дивани, градински къщи, саксии, храсти, завеси и килими намаляват действието или удължават времето, докато насекомите реагират.
4. Включете уреда с превключвателя ON/OFF. LED индикацията мига циклично.

## ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Осите са опасни за хора с алергия, но са полезни за природата. Не ги измъчвайте и не ги убивайте без нужда.
- Използвайте само 6 батерии AAA (6 V).
- Ремонт и други дейности трябва да се извършват само от специалист и само с оригинални резервни части.
- Преди употреба преценете дали уредът е подходящ за конкретното място.
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, освен ако не са под надзор или не са получили указания от лице, отговорно за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за да не си играят с уреда.
- Съхранявайте уреда, батериите и опаковъчните материали извън обсега на деца.
- Ако предавате уреда на друго лице, предайте го заедно с тази инструкция.

## БАТЕРИИ И ВРЕМЕ НА РАБОТА

Нормалното работно напрежение е 6 V. С изправни батерии уредът работи ок. 3 месеца. Батериите се саморазреждат при съхранение, затова още при първата употреба времето на работа може да е по-кратко. При слаби батерии уредът може да спре да работи или да издава непрекъснат тон. Ако тонът стане ясно чуваем или непрекъснат, проверете батериите и при нужда ги сменете. За да пестите батериите, включвайте уреда при нужда.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА

**От молци:** съхранявайте в гардероба само изпрани дрехи; почиствайте гардеробите с прахосмукачка и ги избърсвайте поне два пъти годишно; пресипете брашно, ориз, макарони, ядки и сушени плодове в плътно затворени съдове от стъкло или пластмаса; почиствайте редовно килерите за храна.

**От оси:** на открито избягвайте парфюми, пъстри дрехи и ароматни кремове; покривайте сладките храни и соковете; поставете мрежи против насекоми на прозорците.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---|---|
| **Модел / арт. №** | ISOTRONIC 92420 |
| **Захранване** | 6 x AAA (Micro), включени · 6 V |
| **Време на работа** | ок. 3 месеца |
| **Обхват на действие** | ок. 50 m² в затворени помещения; ок. 4 m радиус на открито |
| **Интервал** | 2 сек. работа / 10 сек. пауза |
| **Индикация** | LED (циклична) |
| **Превключвател** | ON/OFF |

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. В края на жизнения му цикъл го предайте в пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Знакът със задраскан контейнер указва това. Преди това извадете батериите и ги предайте отделно в

пункт за събиране на негодни батерии. Изхвърляйте опаковката разделно. За най-близкия пункт за събиране се информирайте в общинската администрация.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

## ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

**Производител:** ISOTRONIC Europe, Osterbachstr. 4/1, 72186 Empfingen, Германия · support@isotronic24.com

**Дистрибутор за България:** Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

## ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

### Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

**Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.**

Превод на оригиналната инструкция на производителя (ред. 12-24) · Електронна версия BG 11/2026