ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Соларен уред против подземни гризачи, змии и мравки със синя LED светкавица

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 70049 · 2 x Ni-MH AA 1,2 V 850 mA (включени) · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен за прогонване на подземни гризачи (къртици, полевки), змии и мравки от градини, ниви и други площи на открито.

НАЧИН НА РАБОТА

Уредът работи с три функции: честота 400 Hz ± 50 Hz, вибрации от вграден мотор, които се подават в почвата, и синя LED светлина, която мига на тъмно. Сигналът е ок. 2 сек., паузата – до ок. 50 сек. Зоната на действие е до ок. 1250 m² и зависи от почвата. Соларните клетки зареждат вградените акумулаторни батерии.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Заредете напълно батериите: оставете уреда **изключен** на слънце за ок. 12 часа. След това го включете. Ако уредът не работи, повторете зареждането.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

1 натискане	Честота + вибрации (едновременно)
2 натискания	Само честота
3 натискания	Само вибрации
4 натискания	Изключване

Бутонът е от долната страна на уреда.

МОНТАЖ

1. Проверете с ръка дали усещате вибрацията.
2. Поставете уреда в почвата на 2/3 от дължината му.
3. При много суха и твърда почва първо направете дупка, а след това уплътнете пръстта около пръта.
4. Никога не забивайте уреда директно в купчината пръст.

РАЗПОЛАГАНЕ – ОСТАВЕТЕ ПЪТ ЗА БЯГСТВО

- Започнете прогонването до къщата и продължете към границите на имота.
- Поставете уреда така, че животните да могат да напуснат имота.
- Ако използвате няколко уреда, не ги поставяйте в ъглите – така затваряте животните в средата.
- След ок. 5–6 седмици преместете уреда/уредите с ок. 4–5 m по посока на пътя за бягство.
- Тръби, основи, бордюри на лехи и бетонни плочи намаляват действието.

ЗАРЕЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Защита от дълбоко разреждане: под 1,8 V уредът спира и се зарежда от слънцето. Работата се възобновява сама – до един ден според слънцето.

- Проверявайте редовно работата. Ако тонът не се чува повече от 2 дни, изключете уреда, заредете го 12 часа на слънце и го включете отново.

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

1. Развийте винта и свалете двата капака на отделението.
2. Поставете 2 нови батерии AA Ni-MH 1,2 V 850 mA, като спазвате полярността.
3. Поставете капаците и ги завийте.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- В началото къртиците и полевките може да ровят по-активно и да се появят повече къртичини. При продължителна употреба животните обикновено се изселват след 2–3 седмици.
- При температури под 0 °C извадете уреда от почвата и го съхранявайте на топло – така пазите батериите от дълбоко разреждане.
- Изваждайте уреда внимателно, без рязко дърпане – уплътнената почва може да отчупи върха.
- Използвайте само с предвидените батерии. Ремонт – само с оригинални резервни части.
- Уредът не е предназначен за лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит. Наблюдавайте децата да не си играят с уреда.
- Преценете дали уредът е подходящ за конкретното място. Предавайте уреда заедно с инструкцията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC 70049
Батерии	2 x AA Ni-MH 1,2 V 850 mA (включени, сменяеми)
Соларни клетки	аморфен силиций, 5 V, 70 mA
Честота	400 Hz ± 50 Hz, саморегулираща се
Интервал	ок. 2 s работа / ок. 50 s пауза
Зона на действие	ок. 1250 m², според почвата
Корпус	устойчив на атмосферни влияния

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Не изхвърляйте батериите и уреда с битовите отпадъци. Батериите върнете в търговския обект или в пункт за негодни батерии – разредени и със залепени полюси. Уреда предайте в пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (знак със задраскан контейнер).

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC Europe, Osterbachstr. 4/1, 72186 Empfingen, Германия · support@isotronic24.com

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.