ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Соларен уред за прогонване на животни и диви животни с червена LED светкавица

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 92136 · Соларна клетка, акумулаторна батерия 1,2 V AA · IP44 · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът плаши през нощта хищници, белки, котки и други животни с червени светлинни проблясъци и ги прогонва от градини, овощни градини и тераси. Работи със слънчева енергия и вградена акумулаторна батерия.

НАЧИН НА РАБОТА

Соларната клетка зарежда батерията през деня. При здрачаване уредът се включва автоматично и излъчва редовни червени проблясъци, видими от разстояние до ок. 6 m.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Заредете батерията напълно: поставете уреда **в изключено състояние** на слънце за ок. 12 часа.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Премахнете всичко, което привлича животните: храна за животни и птици, окапали плодове. Покрийте кофите за отпадъци и компоста. Затваряйте клетките на дребните животни и оградите през нощта.
2. Натиснете превключвателя, за да включите уреда.
3. Монтирайте уреда на кол, дърво, ограда или стената на къщата, на височината на очите на животните:

Животни	Височина
Едри	ок. 1,25 m
Средно големи (напр. лисица)	ок. 0,40–0,75 m
Дребни	ок. 0,25–0,40 m

4. Според големината на зоната поставете по един уред на всеки 6–8 m.
5. Редовно проверявайте дали уредът работи и при нужда заредете батерията отново, както преди първа употреба. Ако уредът не работи правилно, сменете акумулаторната батерия.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Работна температура: 0 °C до +50 °C, влажност до 90 %. При ниски температури, кратки дни или продължителни дъждове уредът може да спре да работи или да свети по-кратко.
- При отказ съхранявайте уреда **изключен на топло място**. В противен случай батерията може да се разреди дълбоко и да се повреди непоправимо. Преди повторна употреба я заредете напълно.
- Защита IP44 – уредът е защитен от водни пръски.
- Ремонт и други дейности трябва да се извършват само от специалист и само с оригинални резервни части.
- Преди употреба преценете дали уредът е подходящ за конкретното място.
- Уредът не е подходящ за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности.
- Съхранявайте уреда, батериите и опаковъчните материали извън обсега на деца.
- Ако предавате уреда на друго лице, предайте го заедно с тази инструкция.

СМЯНА НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

1. Развийте винтовете на капака на батерията. Може да е нужно леко повдигане, за да се отвори.
2. Извадете старата акумулаторна батерия.
3. Поставете нова акумулаторна батерия тип **1,2 V AA**, като спазвате полярността на дъното на държача. Не поставяйте обикновени (незареждащи се) батерии.
4. Поставете капака и внимателно го завийте.

Внимавайте изолационната обвивка на батерията да не е повредена и да не се повреди при поставянето – това може да доведе до късо съединение и прегряване. Препоръчваме новата батерия да се зареди напълно с отделно зарядно устройство (не е включено).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC 92136
Захранване	соларна клетка, акумулаторна батерия 1,2 V AA (включена)
Обхват на действие	ок. 6 m видимост
Защита от вода	IP44 (водни пръски)
Работна температура	0 °C до +50 °C, ≤ 90 % отн. влажност
Температура на съхранение	0 °C до +50 °C, ≤ 90 %
Време на работа	ок. 40 часа без светлина при напълно заредена батерия

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. В края на жизнения му цикъл го предайте в пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Знакът със задраскан контейнер указва това. Преди това извадете акумулаторната батерия и я предайте отделно в пункт за събиране на негодни батерии. Изхвърляйте опаковката разделно. За най-близкия пункт за събиране се информирайте в общинската администрация.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC GmbH & Co. KG, Aistaiger Straße 31, 78727 Oberndorf am Neckar, Германия · contact@isotronic24.eu

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.

Превод на оригиналната инструкция на производителя (ред. 05/26) · Електронна версия BG 11/2026