ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Уред за прогонване на гълъби и птици „2eye“ на батерии

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 92405 · Захранване 6 V (6 x AAA) · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен за прогонване на гълъби и други птици от балкон, тераса, гараж, плевня или таван. Работи с батерии, не се нуждае от захранване от мрежата и от монтаж. На открито го използвайте само на покрито място, защитено от водни пръски.

НАЧИН НА РАБОТА

Уредът излъчва на интервали ултрависоки тонове с променлива (осцилираща) честота – технология OSZI.5.0. Така птиците не привикват към тона. Допълнително, редувайки се с тоновете, уредът излъчва електромагнитни сигнали. Цикълът е 2 секунди работа и 10 секунди пауза. Тоновете са смущаващи, но не и болезнени за птиците.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

1. Свалете капака на корпуса.
2. Извадете старите батерии, ако има такива.
3. Поставете 6 нови батерии тип AAA (Micro), като спазвате полярността, показана на дъното на държача.
4. Поставете капака и го натиснете силно, докато щракне.

Внимавайте изолационната обвивка на батериите да не е повредена и да не се повреди при поставянето. Повредата може да доведе до късо съединение и прегряване.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Изберете мястото, където птиците кацат и почиват.
2. Насочете „високоговорителя“ на уреда директно, в права линия, към тези места. Звукът се разпространява във формата на фуния и при неправилно насочване се образуват „мъртви ъгли“, в които птиците остават.
3. Включете уреда с превключвателя ON/OFF. LED индикацията мига циклично.
4. Оставете уреда да работи непрекъснато и бъдете търпеливи. Може да отнеме до 4 седмици, докато птиците напуснат мястото. Различните видове реагират различно.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- На открито използвайте уреда **само на покрито място, защитено от водни пръски**.
- Използвайте само 6 батерии AAA (6 V). Препоръчват се алкални батерии.
- Ремонт и други дейности трябва да се извършват само от специалист и само с оригинални резервни части.
- Преди употреба преценете дали уредът е подходящ за конкретното място.
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, освен ако не са под надзор или не са получили указания от лице, отговорно за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за да не си играят с уреда.
- Съхранявайте уреда, батериите и опаковъчните материали извън обсега на деца.
- Ако предавате уреда на друго лице, предайте го заедно с тази инструкция.

БАТЕРИИ И ВРЕМЕ НА РАБОТА

Нормалното работно напрежение е 6 V. С изправни батерии уредът работи ок. 3 месеца. Поради двойната функция (тонове и електромагнитни сигнали) времето на работа е максимум 3 месеца. Батериите се саморазреждат при съхранение, затова още при първата употреба времето на работа може да е по-кратко.

При слаби батерии уредът може да спре да работи или да издава непрекъснат тон. Ако тонът стане ясно чуваем или непрекъснат, проверете батериите и при нужда ги сменете. За да пестите батериите, включвайте уреда, когато е необходим.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC „2eye“ 92405
Захранване	6 x AAA (Micro), включени · 6 V
Време на работа	ок. 3 месеца (максимум)
Обхват на действие	ок. 50 m² в затворени помещения; ок. 4 m радиус на открито
Интервал	2 сек. работа / 10 сек. пауза
Индикация	LED (циклична)
Превключвател	ON/OFF
Условия на употреба	на закрито или на открито на покрито място, защитено от водни пръски

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. В края на жизнения му цикъл го предайте в пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Знакът със задраскан контейнер указва това. Преди това извадете батериите и ги предайте отделно в пункт за събиране на негодни батерии. Изхвърляйте опаковката разделно. За най-близкия пункт за събиране се информирайте в общинската администрация.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC GmbH & Co. KG, Aistaiger Straße 31, 78727 Oberndorf am Neckar, Германия · contact@isotronic24.eu

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.

Превод на оригиналната инструкция на производителя (ред. 07/2025) · Електронна версия BG 11/2026