ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Мобилен уред за прогонване на кучета и котки на батерии

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 70630 · Захранване 9 V (6 x AAA) · IP54 · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен за прогонване на кучета и котки от автомобил, къща, гараж, плевня или градина. Работи с батерии и не се нуждае от захранване от мрежата и от окабеляване.

НАЧИН НА РАБОТА

Уредът излъчва високочестотни тонове 16–60 kHz, едва доловими за човешкото ухо, на цикли от 30 секунди – 5 секунди излъчване и 25 секунди пауза. Интервалното превключване не позволява на кучетата и котките да привикнат към тона.

Уредът може да започне работа в режим на пауза и едва след това да премине в работен режим. Това не е неизправност.

ПОСТАВЯНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

1. Развийте винтовете от долната страна на уреда и свалете долния капак.
2. Извадете старите батерии, ако има такива.
3. Поставете 6 нови батерии тип AAA (Micro), като спазвате полярността, показана на дъното на държача.
4. Поставете капака, докато щракне, и отново го завийте.

Внимавайте изолационната обвивка на батериите да не е повредена и да не се повреди при поставянето. Повредата може да доведе до късо съединение и прегряване.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Изберете мястото, откъдето кучетата и котките влизат или където се задържат.
2. Поставете уреда или го закрепете, напр. към дървена стена, с доставените 4 кабелни връзки или с винтовете.
3. Включете уреда. LED индикацията показва цикличната работа.
4. Оставете уреда да работи непрекъснато.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Степен на защита IP54 – уредът е защитен от прах и от водни пръски от всички посоки и може да се използва навън. Не го потапяйте във вода и не го оставяйте да лежи в локва.
- Не насочвайте уреда към местата, където живеят или почиват Вашите домашни животни.
- Използвайте само 6 батерии AAA (9 V).
- Ремонт и други дейности трябва да се извършват само от специалист и само с оригинални резервни части.
- Преди употреба преценете дали уредът е подходящ за конкретното място.
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, освен ако не са под надзор или не са получили указания от лице, отговорно за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за да не си играят с уреда.
- Съхранявайте уреда, батериите и опаковъчните материали извън обсега на деца.
- Ако предавате уреда на друго лице, предайте го заедно с тази инструкция.

БАТЕРИИ И ВРЕМЕ НА РАБОТА

Нормалното работно напрежение е 9 V. С изправни батерии уредът работи непрекъснато ок. 12 месеца, в зависимост от батериите. Батериите се саморазреждат при съхранение, затова още при първата употреба времето на работа може да е по-кратко.

При слаби батерии уредът може да спре да работи или да издава непрекъснат тон. Ако тонът стане ясно чуваем или непрекъснат, проверете батериите и при нужда ги сменете.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC 70630
Захранване	6 x AAA (Micro), включени · 9 V
Време на работа	ок. 12 месеца
Обхват на действие	ок. 40 m² в затворени помещения
Честота	16–60 kHz ±10 %
Интервал	5 сек. работа / 25 сек. пауза
Индикация	LED (циклична)
Степен на защита	IP54 (прах и водни пръски)
Принадлежности	4 кабелни връзки, отвертка, винтове

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. В края на жизнения му цикъл го предайте в пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Знакът със задраскан контейнер указва това. Преди това извадете батериите и ги предайте отделно в пункт за събиране на негодни батерии. Изхвърляйте опаковката разделно. За най-близкия пункт за събиране се информирайте в общинската администрация.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC GmbH & Co. KG, Aistaiger Straße 31, 78727 Oberndorf am Neckar, Германия · contact@isotronic24.eu

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.

Превод на оригиналната инструкция на производителя (ред. 07/2025) · Електронна версия BG 11/2026