VECTOR FOG®

EXPERTS IN FOGGING TECHNOLOGY™

# РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА DC 10 И C 10




Vectorfog
C10




Vectorfog
DC10

## Характеристики на продукта

**01** Генератор на ултрафина мъгла, който разпръсква течни химични препарати под формата на капки с регулируем размер от 5 до 50 микрона.

**02** Нанесеният препарат унищожава вредителите и микробите във въздуха и остава дълго време по повърхностите, като поддържа своя ефект на контрол и стерилизация.

**03** Малкият размер и ниското тегло го правят идеален за периодична или ежедневна дезинфекция и подобряват протоколите за почистване.

**04** Препаратът се разпръсква фино, което улеснява употребата в закрити помещения като офиси, ресторанти, места за настаняване, болници и училища.
Безжичният генератор се премества лесно и позволява мобилна дезинфекция и дезинфекция на открито.

## Компоненти и технически данни

### DC10

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---|---|
| ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА | 1 ЛИТЪР \| 0,3 ГАЛОНА |
| ДЕБИТ | 100 ml В МИНУТА |
| РАЗМЕР НА КАПКИТЕ | 5 – 50 МИКРОНА |
| НАПРЕЖЕНИЕ | 110 И 220 V \| 20 V |
| НЕТНО ТЕГЛО | 1,7 КГ \| 3,7 LBS |
| РАЗМЕРИ | 37 X 16,5 X 26,5 CM<br>14,6 X 6,5 X 10,4 IN |
| УПОТРЕБА | В ПОМЕЩЕНИЯ И НА ОТКРИТО |
| РЕГИСТРИРАН ВЪВ FDA (САЩ) КАТО МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ | |




Капачка с О-пръстен



Мерителна чаша



Кабел за зареждане



### C10

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---|---|
| ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА | 1 ЛИТЪР \| 0,3 ГАЛОНА |
| ДЕБИТ | 500 ml В МИНУТА |
| РАЗМЕР НА КАПКИТЕ | 5 – 50 МИКРОНА |
| НАПРЕЖЕНИЕ | 110 И 220 V \| 350 W |
| НЕТНО ТЕГЛО | 1,7 КГ \| 3,7 LBS |
| РАЗМЕРИ | 37 X 16,5 X 26,5 CM<br>14,6 X 6,5 X 10,4 IN |
| УПОТРЕБА | В ПОМЕЩЕНИЯ И НА ОТКРИТО |
| РЕГИСТРИРАН ВЪВ FDA (САЩ) КАТО МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ | |




Капачка с О-пръстен



Мерителна чаша



Кабел 5 м



# Начин на употреба

Използвайте химичния препарат според неговите инструкции. Разредете го или налейте разтвора в резервоара за препарат в готов вид.

01

При кабелните модели (C10) включете щепсела в контакта.

—

При безжичните модели (DC10) заредете уреда напълно, преди да добавите препарата, след което изключете зарядното от уреда и от контакта.

02

Плъзнете ключа за захранване във включено положение и разпръснете към желаното място.

—

Завъртете капачката на дюзата наляво или надясно, за да регулирате количеството на разпръскване.

03

Изключете уреда, след като приключите с разпръскването. Изпразнете разтвора и съхранявайте уреда на хладно място, в изправено положение и далеч от пряка слънчева светлина.

—

При кабелните модели изключете щепсела от контакта след употреба.

04

**Модел**

C10

DC10

Не обръщайте продукта, не го поставяйте на една страна и не го разклащайте силно, докато в него има разтвор. Препаратът може да проникне в продукта и да причини повреда.

- Ако наклоните продукта напред, разтворът може да изтече от дюзата. Дръжте го възможно най-хоризонтално. След употреба изключете ключа и наклонете уреда назад за около 3 секунди, за да отстраните останалата вода от маркуча. Така се предотвратява изтичане при съхранение.
- Поставете продукта на равна повърхност и добавете разтвора. Когато изключвате щепсела, не дърпайте кабела – първо изключете захранването. Хванете щепсела и издърпайте внимателно.
- Не удължавайте и не променяйте дължината на захранващия кабел.
- Не дърпайте, не стъпвайте и не прегъвайте захранващия кабел. Изключете захранването, когато добавяте препарат, почиствате резервоара или съхранявате продукта.
- Не изпускайте продукта и не го подлагайте на удари.
- Не използвайте и не съхранявайте продукта на място с огън, горими, запалими или летливи вещества или прах.
- Не съхранявайте продукта в или близо до прахообразни вещества, вискозни течности, масла, киселини, алкални препарати или запалими химикали – съществува риск от експлозия.
- Хлорните дезинфектанти имат свойството да корозират металите, затова при употреба в продукта могат да причинят повреда или да скъсят живота му.
- Винаги проверявайте предназначението и указаното количество на разтвора, преди да го налеете в генератора.
- Използвайте само химични препарати с документирана и доказана безопасност. Не смесвайте препарати, ако производителят им не препоръчва това.
- Не пръскайте директно върху електронни уреди, хора, растения*, храни* или животни* (*освен ако целта е дезинфекция или контрол на вредители).
- Не вдишвайте през носа или устата разтвора, разпръскван от продукта. Използвайте предпазни средства (маска, ръкавици, защитно облекло и др.) при работа с продукта.
- Използвайте в помещения, когато в тях няма хора, и проветрявайте след това поне 30 минути. При нужда може да избършете местата, върху които е разпръснат разтворът.
- Продуктът НЕ е водоустойчив – не го докосвайте с мокри ръкавици или мокри ръце.
- Не използвайте, не зареждайте и не съхранявайте продукта на места с пръски вода или висока влажност.
- Когато използвате продукта, винаги работете внимателно, за да избегнете риск от неочаквани наранявания или щети.
- Когато използвате или пренасяте продукта, дръжте го за дръжката. Може да използвате и приложения ремък за рамо, за да носите уреда безопасно.
- Използвайте уреда поне веднъж месечно. Ако не се използва дълго време, вътрешните части могат да се втвърдят и разпръскването да стане невъзможно.
- Ако препаратът остане дълго време в уреда, той може да го повреди.

Винаги изпразвайте разтвора, когато уредът не се използва, и го изплаквайте с чиста дестилирана вода. Пуснете дестилирана вода през уреда за около 20 секунди и след това подсушете резервоара напълно, преди да приберете уреда.

- Не позволявайте на деца да използват уреда или да имат достъп до него.
- Не използвайте продукта, ако той, захранващият кабел или зарядното са счупени или повредени.
- Никога не разглобявайте, не променяйте и не ремонтирайте продукта. Ако има проблем с уреда, спрете употребата веднага, изключете ключа и извадете щепсела от контакта.

Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на посочените телефон и имейл.

**За безжичния модел:**

DC10

- Зареждайте само със специалното зарядно, доставено с продукта.
- Когато продуктът е напълно зареден, зелената светлина на зарядното светва. Тогава изключете зарядното от контакта и от уреда. Не оставяйте зарядното включено, след като уредът е напълно зареден.
- Ключът може да се включи по време на транспорт. При продължително пренасяне или изпращане като пратка закрепете ключа с тиксо, за да не се включи.
- Не използвайте, не зареждайте и не съхранявайте продукта на места, изложени на огън или пряка слънчева светлина, или при температура под 0 °C (точката на замръзване).

Не използвайте уреда, докато се зарежда, и не пълнете резервоара с разтвор по време на зареждане.

# ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ







## Гаранционни условия:

* **За потребители (физически лица)** се прилага законовата гаранция за съответствие със срок **24 месеца** от датата на доставяне, съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. При установено несъответствие или производствен дефект продуктът се ремонтира или заменя безплатно.
* **За юридически лица** гаранционният срок е **12 месеца** от датата на покупка (6 месеца за акумулатора). При повреда, дължаща се на дефектни части или технически дефекти в гаранционния срок, ремонтът е безплатен.
* Дори ако гаранционният срок не е изтекъл, гаранцията не покрива: износване от нормална употреба, повреда от външен удар или изпускане, неправилна употреба, корозия или повреда от химикали, употреба не по предназначение или използване на неподходящо електрическо захранване. Не се предоставя безплатно гаранционно обслужване при повреди, причинени от небрежност на потребителя, например от неправилна работа с уреда.
* Гаранционно обслужване не се предоставя, ако продуктът е ремонтиран или модифициран самоволно от клиента.
* Техническите данни и цветовете могат да бъдат променяни без предизвестие с цел подобряване на функционалността на продукта.
* Използвайте продукта съгласно инструкциите и предупрежденията в това ръководство.
* При проблем с продукта се свържете с дистрибутора, посочен по-долу, като представите продукта и документа за покупка.
* **Търговската гаранция за юридически лица не ограничава правата на потребителите по закон.**

**ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ**

**Дистрибутор:** Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1

☎ +359 879 400 500 ✉ orders@otrovi.com ⌂ www.otrovi.com

**Производител:** Vectorfog · ✉ info@vectorfog.com · www.vectorfog.com · +1-609-832-3640

VECTORFOG®
EXPERTS IN FOGGING TECHNOLOGY™