

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Pest-Stop Large House

Комбиниран електромагнитен и ултразвуков уред за вътрешна употреба

Модел PSiR-LH | Покритие до 370 м² | 240 V / 50 Hz

Pest-Stop Large House съчетава ултразвукова и електромагнитна технология за въздействие върху гризачи и насекоми в закрити помещения.

Ултразвук: Излъчва високочестотни сигнали в помещението. Ултразвуковата функция има отделни настройки за гризачи и насекоми, Boost режим и Pet-safe настройка.

Електромагнитна функция: Работи чрез електрическата инсталация и разполага с отделни настройки за гризачи и насекоми.

Покритие: до 370 м² обща площ на действие. Директното ултразвуково действие е приблизително до 90 м² при свободно пространство без големи препятствия.

НАЧИН НА РАБОТА И НАСТРОЙКИ

Контролните бутони за различните режими се намират един под друг в лявата част на уреда.

1. Настройки на електромагнитната функция

Режим	Действие
Rodent	10 минути включено / 10 минути изключено.
Insect	5 секунди включено / 5 секунди изключено.

2. Настройки на ултразвуковия изход

Режим	Действие
Rodent	Ултразвуков режим за гризачи.
Insect	Ултразвуков режим за насекоми.
Boost	Три честотни степени, които се редуват през 10 минути; насочен към гризачи, насекоми и паяци.
Pet-safe	Ултразвуковият изход е изключен.

ВАЖНО ЗА МОНТАЖА И ЕФЕКТИВНОСТТА

Ултразвуковите сигнали се разпространяват най-добре в свободно пространство. Големи предмети и други препятствия могат да ограничат достигането им до вредителите.

- Не поставяйте Pest-Stop Large House зад големи мебели, плътни завеси или в затворени ниши.
- Позиционирайте уреда така, че пред него да има възможно най-свободна зона.
- Ако не получавате желанния ефект, сменете електромагнитната или ултразвуковата настройка, проверете за препятствия и при необходимост преместете уреда.

ЕФЕКТ ОТ УПОТРЕБАТА

- Очаквайте първи резултати в рамките на 2-4 седмици непрекъсната употреба.
- Оставяйте уреда да работи постоянно - той е проектиран за работа 24/7.
- Възможно е отделни животни да не бъдат повлияни в еднаква степен от високочестотните звуци и вибрации.

УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО

Pest-Stop Large House е предназначен само за употреба в закрити помещения.

БЕЗОПАСНОСТ

- Не е подходящ за употреба от лица с пейсмейкър.
- Деца не трябва да играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уредът може да се използва от деца на възраст 8 години и повече и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности само при подходящ надзор или след инструкции за безопасна употреба.

Pet-safe: при тази настройка ултразвуковият изход е изключен.

Pest-Stop Large House - допълнителна информация

ПРАКТИЧЕСКИ НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Изберете подходящо място

Поставете уреда в закритото помещение, в което е установена активност на гризачи или насекоми.

2. Осигурете свободно пространство

Не блокирайте предната част на уреда с големи предмети или меки материали.

3. Включете уреда

Свържете Pest-Stop Large House към електрическата мрежа 240 V / 50 Hz.

4. Изберете режим

Настройте електромагнитната и ултразвуковата функция според целевия вредител.

5. Оставете го да работи постоянно

Уредът е предназначен за непрекъсната работа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

6. Проследете резултата

Оценете действието след 2-4 седмици. Ако е необходимо, променете настройката или позицията на уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Продукт	Pest-Stop Large House
Модел	PSIR-LH
Тип	Електромагнитен и ултразвуков уред за вътрешна употреба
Целеви групи	Гризачи и насекоми
Покритие	До 370 м²
Директно ултразвуково действие	Приблизително до 90 м²
Захранване	240 V / 50 Hz
Режим на работа	24/7

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Pelsis Ltd
Knaresborough, UK, HG5 8PJ

ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ

ЕВРО ПЕСТ ЕООД
гр. София, жк. Люлин - 3, бл. 380, магазин 1
тел.: +359 879 400 500
e-mail: orders@otrovi.com
web: www.otrovi.com

ГАРАНЦИЯ

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на закупуване.

ВАЖНО

Съхранявайте настоящата инструкция за бъдещи справки. Използвайте уреда съобразно описаните настройки, условия за монтаж и мерки за безопасност.

ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН ЕФЕКТ

- Проверете дали големи предмети не блокират ултразвуковия сигнал.
- Опитайте друга електромагнитна или ултразвукова настройка.
- Преместете уреда на друга позиция в помещението и продължете непрекъснатата работа.